



MONTAGEANLEITUNG VERBINDUNGSKIT

VARIANTE 1
SEITLICH

Du benötigst die folgenden IKEA Produkte:



1

Stelle sicher, dass die **Muttern** in den beiden Verbindungsstücken (VB) eingesetzt sind.

Positioniere das VB so, dass die Seite "zur Platte" **nach außen** zeigt und der **Pfeil oben** ist.

2



3


Drehe das VB im UZS bis es **waagrecht** sitzt. Wiederhole das mit dem zweiten VB im unteren Bereich.



SKADIS



RASKOG



4

Hänge die Lochplatte ein und stelle sicher, dass sie von beiden **Haken** gehalten wird.

Führe jeweils eine Schraube durch ein Fixierkännchen. Achte darauf, dass der **Vorsprung unten** ist. Ziehe die beiden Schrauben an.

5



6

Durch kräftiges Drücken können die VBs so verschoben werden, dass die Lochplatte wie gewünscht (um-) positioniert werden kann. Fertig!





MONTAGEANLEITUNG VERBINDUNGSKIT

VARIANTE 2
SCHARNIER



1 Befestige das Scharnier mit **Loch** mit dem passenden Fixierkäppchen in der **rechten oberen Ecke** der Lochplatte.

Mache das Gleiche mit dem Scharnier mit **Spitze** und passendem Fixierkäppchen in der **rechten unteren Ecke** der Lochplatte.



2



3 Auf der gleichen Lochplattenseite, jedoch **links oben**, befestigst du nun den magnetischen Abstandshalter mit dem kleinen Fixierkäppchen.


Den zweiten Abstandshalter befestigst du in der **linken unteren Ecke**, sodass er unten etwas rausschaut.




4



5 Schraube nun das Scharnier-Gegenstück mit **Loch** in der **linken Rundung** des **oberen Körbchens** fest.



6



7 Setze nun die Lochplatte **zuerst unten** in das Scharniergegenstück am Wagen ein. Positioniere die beiden **oberen Teile** so, dass du den **Stöpsel** einstecken kannst. Fertig!

Du brauchst mehr Details? Scanne den QR-Code oder klick hier!

